



## Onderhoud en gebruik MyCrete oppervlakken

### SCHOONMAKEN

Het schoonmaken van MyCrete kan met reguliere schoonmaakproducten zoals zachte niet bijtende allesreiniger en groene zeep.

Het is absoluut niet aan te raden om chloor en bleek houdende schoonmaakproducten te gebruiken deze producten kunnen de beschermlaag aantasten. Ook anti-kalkmiddelen bij voorkeur niet gebruiken. Bij hoge uitzondering maximaal een keer in het jaar en daarna direct met veel water schoonspelen zodat het kalk verwijderende product niet te lang op de beschermlaag kan inwerken.

### GEBRUIK

#### **Wanden:**

Voor de wanden zijn er verder geen bijzonderheden. Kalkaanslag op douchewanden kunt u vermijden door het oppervlak na het douchen te drogen. De anti-kalk middelen slechts in zeer beperkte mate gebruiken.

#### **Douche en badkamervloeren:**

Zorg ervoor dat er geen plekken ontstaan waar dagenlang water blijft staan. Met name onder badproducten, plantenbakken, matjes etc. De combinatie van zeep houdende producten en water kan na lang inwerken de beschermlaag aantasten. Kalkaanslag op douchewanden kunt u vermijden door het oppervlak na het douchen te drogen. De anti-kalk middelen slechts in zeer beperkte mate gebruiken.

#### **Vloeren:**

De MyCrete vloeren zijn redelijk kras vast maar het is verstandig om onder stoel en tafelpoten een viltje te plaatsen.

### Beschadigingen

Wanneer er beschadigingen worden geconstateerd moeten deze zo snel mogelijk gerepareerd worden. De beschadigingen kunnen de beschermlaag zo danig beschadigen dat vocht en vuil door kan dringen tot de MyCrete laag. Ook onherstelbare verkleuringen, verwaarloosde beschadigingen en grotere vocht schade kunnen hier gevolg van zijn.

Wanneer de coating maar ook de MyCrete laag is aangetast, dient u eerst de MyCrete laag op te vullen, te herstellen en daarna aan te helen. Het is mogelijk dat er een klein kleurverschil ontstaat in de eerdere stuc laag. Na het opschuren van de laag en het voldoende droogtijd te hebben geven moet u opnieuw de impregneer en coating aanbrengen.

Als alleen de coating is beschadigd, dient u het coatinglaagje licht op te schuren met schuurpapier van korrel 180. Daarna moet u een aantal nieuwe lagen coating aanbrengen.

Wanneer u twijfelt, kunt u de MyCrete laag in de naden insnijden en daarna afkitten. Overgangen van verschillende materialen en naden tussen vloer en wand altijd afkitten.

### **ONDERHOUD**

De MyCrete oppervlakken moet u onderhouden om de duurzaamheid van het product te behouden. Wordt het oppervlak niet goed onderhouden, kunnen wij u niet garanderen dat het product zijn duurzaamheid behoudt.